

Biztonsági útmutató, üzembe helyezés és elhelyezés

Hely kiválasztása: - A tűzrakót mindig stabil, vízszintes felületen helyezze el. - Legalább 3 méter távolságot tartson minden éghető anyagtól (pl. házfal, növényzet, kerti bútorok). - Ne helyezze a tűzrakót tető alá, fedett teraszra vagy zárt helyiségbe.

Telepítés: - A tűzrakót kizárólag szabadban, jól szellőző helyen használja. - Győződjön meg róla, hogy a tűzrakó stabilan áll, és nem borulhat fel, használat közben.

Tüzelőanyag: - Csak megfelelő, száraz tűzifát vagy faszenet használjon. - Ne használjon folyékony gyújtóanyagot (pl. benzin, alkohol) a tűz meggyújtásához vagy fokozásához.

Gyújtás: - A tüzet mindig lassan és fokozatosan gyújtsa meg. - Használjon hosszú gyújtóeszközöket vagy gyújtópálcát a biztonságos távolságtartás érdekében.

Felügyelet: - A tűzrakót soha ne hagyja felügyelet nélkül, amíg a tűz ég. - Tartsanak kéznél egy tűzoltó készüléket vagy egy vödör vizet arra az esetre, ha a tűz hirtelen nagyobbá válna.

Biztonsági távolság: - Gyerekeket és háziállatokat mindig tartson távol a tűzrakótól. - A tűzrakó közelében ne viseljenek könnyen gyulladó ruházatot.

Tűz eloltása: - Mielőtt elhagyja a tűzrakót, mindig győződjön meg róla, hogy a tűz teljesen kialudt és a parázs már nem izzik. - Használjon vizet vagy homokot a tűz eloltásához, és keverje át a parazsat, hogy teljesen kihűljön.

Tisztítás: - Használat után hagyja a tűzrakót teljesen kihűlni, majd távolítsa el a hamut és a maradványokat. - A tisztításhoz használjon puha keféket és enyhe tisztítószeret. Kerülje a durva súrolószereket, amelyek károsíthatják a festékréteget.

